

SETUP avec des Frame Presets

- **Vérifier la version de Firmware sur la face avant ou utiliser Lake Update et si nécessaire mettre à jour + débrancher et rebrancher la prise secteur.**
- **Sur les faces avant, rappeler les Frame Preset des enceintes (avant on peut faire un soft reset ou rappeler un Frame Preset qui rappelle un nom d'ampli en identifiant...)**
- **Controler le câblage HP (Bruit Rose ou LoadSmart Verification)**
- **Monter le réseau (voir procédure DANTE si Dual Redondant)**
- **Démarrer Lake Controller et Charger les modules (HOME/MODULE)**
- **Assigner les Groups**
- **SYSTEM STORE + Frame Preset STORE (Show_BASE_Time)**
- **Régler le système**
- **SYSTEM STORE + Frame preset STORE (Show_TUNED_Time)**

Pascal GUILLAUME
DV2 – ADAMSON
ZAC Euro Moselle
2 rue de la Gillière
57140 NORROY LE VENEUR
FRANCE

BP 726
57147 WOIPPY CEDEX
France

Tel : +33 (0)387 30 00 00

pguillaume@dv2.fr